

## Gebrauchsanleitung Textile Guard Eco RT mit neuer Rezeptur

Vor der Anwendung die Pflegehinweise des Herstellers beachten. Die Verträglichkeit ggfls. an einer verborgenen Stelle prüfen.

Textilien vor dem Imprägnieren mit „Fibertec Pro Wash Eco“ waschen. Die frisch gewaschene Textilie aus der Waschmaschine nehmen und mind. 10 Min. abtropfen lassen.

### Imprägnierung auftragen:

1. Flasche gut schütteln, (ggfls. Nachfüllbeutel vorher in Sprühflasche umfüllen), Sprühkopfsicherung drücken und drehen,
2. trockene oder feuchte Kleidung auf eine unempfindliche Oberfläche hinlegen.
3. Bekleidung gleichmäßig dünn einsprühen.  
(120-150 ml reichen in der Regel für 1 Hardshell-Jacke oder Softshell-Jacke, Größe L)

Anschließend die Imprägnierung mit einem Schwamm auf dem Stoff verteilen und in das Gewebe einreiben. Ein gleichmäßiger Auftrag vermeidet eine Fleckenbildung. Auf diese Weise die ganze Außenseite der Bekleidung behandeln. Kragen, Bündchen und Ärmelabschlüsse können auch von innen behandelt werden, um einem Dochteffekt entgegenzuwirken.

4. Bekleidung auf einen breiten Bügel hängen und bei Raumtemperatur (ca. 20°C) 12-24 Std. trocknen lassen. Tipp: Ein altes Tuch oder ein Stück Pappe darunter legen, falls bei zu dicker Auftragung die Kleidung tropft.

