

FIBERTEC

GERMAN CLEAN AND CARE

Gebrauchsanleitung Waschen

Travel Soap Eco

1. Hochkonzentriert, wenige Tropfen reichen
2. Für Körper & Haare, Geschirr oder Wäsche geeignet.



Auf einer Tour können Funktionswäsche, Merinowollprodukte, Socken und ähnliches mit Travel Soap Eco gewaschen werden. Aufgrund des großen Anteils hautpflegender Inhaltsstoffe wie Panthenol, Vitamine und Öle empfehlen wir es jedoch nicht für die Wäsche von Membranbekleidung (Hard- oder Softshells).

Idealer Weise sollte Travel Soap Eco nicht in stehenden Gewässern angewendet werden. Travel soap Eco baut sich im Erdreich schneller ab, als im Wasser. Empfohlene Anwendung an einem See: Den Körper im See nass machen, an Land mit Travel Soap Eco einseifen und auch dort mit Wasser abspülen.

3. Baut sich in der Natur innerhalb von 30 Tagen vollständig ab
4. Schäumt wenig



Bei der Anwendung beachten Sie bitte die Sicherheitshinweise auf dem Etikett des Produktes!